15.1 Einführung

- Halbleiter: Eigenschaften von Isolator und Metall (Temperaturabhängigkeit)

- Halbleiter: kein Halbleitertyp für sich
- Typen + Typ
- Material mit Eigenschaft für den Bauteil
- Bsp: spez. Widerstand (Isolator, Halbleiter, Metall)

- Bsp: Si: 0°C: $\rho = 2300\,\Omega m$; 100°C: $\rho = 0{,}1\,\Omega m$ (Faktor: Reduzierung $\frac{1}{23000}$)
- Bsp: Cu: 0°C: $\rho = 1{,}56 \cdot 10^{-8}\,\Omega m$; 100°C: $\rho = 2{,}2 \cdot 10^{-8}\,\Omega m$ (Faktor: Erhöhung $1{,}4$)

- Bsp: Si: Halbleiter, Ge: Halbleiter, Sn: Metall, Pb: Metall, Sb: Halbmetall, Bi: Halbmetall, Te: Halbleiter, Po: Halbleiter
- Halbmetall: Leitfähigkeit zwischen Halbleiter und Metall

15.2 Bändermodell

- Leitungsband
- Valenzband
- Bandlücke
- E_G: Energie, die Elektron mindestens aufbringen muss, um Leitungsband zu erreichen
- Isolator: $E_G > 3\,eV$
- Halbleiter: $E_G < 3\,eV$
- Metall: $E_G = 0\,eV$

- Energieniveau Elektronen
- Absorption von Photon
- Bsp: sehr schmale Bandlücke: $E_G = 0{,}67\,eV$ durch schmale Bandlücke absorbiert

Abb. 15.2: Transmission (blau), Reflexion (grün) und Absorption (rot) von Germanium (oben) und Silizium (unten) in Abhängigkeit von der Photonenenergie (unten) bzw. der Wellenlänge (oben).

15.3 Optische Eigenschaften und Anwendung

- Farbe: Folge von Absorption bestimmter Wellenlängen des sichtbaren Lichts
- Absorption: Photonenenergie = Bandlücke
- Bsp: Diamant
- Bsp: Rubin
- Bsp: Saphir
- Bsp: Smaragd

Diamanten

15.4 Optische Eigenschaften von Halbleitern

- Halbleiter sind gute elektrische Leiter (bei sehr guter Reinheit)
- Leitungsband ist leer, Valenzband ist voll
- Elektronen im Valenzband können durch Photonen mit Energie $E_{Photon} \geq E_G$ ins Leitungsband gehoben werden
- Elektronen im Leitungsband können Photonen mit Energie $E_{Photon} \geq E_G$ emittieren
- Bsp: Laserdiode, Photodiode, Solarzelle

15.5 Halbleiter-Elektronen

15.5.1 Bändermodell (Halbleiter)

- Bandlücke bei Halbleitern: $E_G \approx 1\,eV$
- Bsp: Si: $E_G = 1{,}12\,eV$
- Bsp: Ge: $E_G = 0{,}67\,eV$
- Bsp: GaAs: $E_G = 1{,}43\,eV$

15.5.2 Ladungsträgerdichte

- Ladungsträgerdichte: Anzahl der Elektronen im Leitungsband
- Bsp: Si: $n = 1{,}5 \cdot 10^{10}\,cm^{-3}$
- Bsp: Cu: $n = 8{,}5 \cdot 10^{22}\,cm^{-3}$

15.5.3 Eigenleitung

- Eigenleitung: Halbleiter ohne Fremdatome
- Bsp: Si, Ge

- Bei absolut reinem Halbleiter: $n = p = n_i$ (Eigenleitung)
- Bsp: Si: $n_i = 1{,}5 \cdot 10^{10}\,cm^{-3}$

15.5.4 Störstellenleitung

- Störstellenleitung: Leitung durch Fremdatome
- Bsp: Si, Ge

- Bei absolut reinem Halbleiter: $n = p = n_i$
- Bsp: Si: $n_i = 1{,}5 \cdot 10^{10}\,cm^{-3}$

15.5.5 Störstellen am Beispiel

- Bandmodell bei Störstellen
- Bsp: Si: $E_G = 1{,}12\,eV$
- Bsp: Ge: $E_G = 0{,}67\,eV$
- Bsp: GaAs: $E_G = 1{,}43\,eV$
- Bandmodell bei Störstellen: E_D (Donator), E_A (Akzeptor)
- Bsp: Si: $E_D = 0{,}05\,eV$
- Bsp: Si: $E_A = 0{,}05\,eV$
- Bsp: Ge: $E_D = 0{,}01\,eV$
- Bsp: Ge: $E_A = 0{,}01\,eV$
- Bsp: GaAs: $E_D = 0{,}006\,eV$
- Bsp: GaAs: $E_A = 0{,}03\,eV$
- Störstellenniveau nahe Leitungsband
- Störstellenniveau nahe Valenzband
- Bsp: Si: $E_G = 1{,}12\,eV$
- Bsp: Ge: $E_G = 0{,}67\,eV$
- Bsp: GaAs: $E_G = 1{,}43\,eV$